



FlowReg

Bruksanvisning för Oxygen och Acetylen

1. Före användning

- Oxygen: olja/fett på händer eller annan utrustning får ej förekomma - annars föreligger risk för explosionsartad brand!!
- Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att göra ingrepp i eller på något sätt modifiera flaskventilen.
- Sätt dig in i funktionen INNAN du tar flaskan i bruk. Sök information om det föreligger osäkerhet.
- Använd inte skadade gasflaskor. Returnera omedelbart till återförsäljare eller Nippon Gases Sverige AB!

2. Anslutning

- I. Skruva fast slangen på uttagsanslutningen (dra ej åt för hårt).

3. Användning

- I. Kontrollera att båda manometrarna visar nollvärde.
- II. Säkerställ att flödesventilen är stängd (vrid reglerratten moturs, tills den löper lätt).
- III. Öppna avstängningsventilen långsamt.
- IV. Kontrollera att övre manometer ger utslag (visar flasktryck).
- V. Öppna ventilen på brännaren/svetspistolen.
- VI. Vrid reglerratten långsamt medurs tills önskat utgångstryck/flöde erhålls.

4. Avslutning

- I. Skruva avstängningsventilen medurs i botten.
- II. Vrid reglerratten moturs för att stänga flödesventilen (tills ratten löper lätt).
- III. Öppna ventilen på brännaren/svetspistolen och evakuera eventuell restgas.

5. Frånkoppling

- I. Skruva loss slang som är ansluten till uttagsanslutningen. Utagsanslutningen skall sitta kvar på flaskventilen och **FÅR INTE** avlägsnas.
- II. Kontrollera att eventuell egen utrustning är demonterad från flaskventilen.

Acetylen/Oxygen/Formier: Använd alltid 2 fasta nycklar. Kontrollera att uttagsanslutningen är ordentligt åtdragen.

Montering av flampärr/koppling:

Håll emot uttagsanslutningen med en fast nyckel. Dra åt flampärr/koppling med den andra nyckeln.

Demontering av flampärr/koppling:

Håll emot uttagsanslutningen med en fast nyckel. Demontera flampärr/koppling med den andra nyckeln. Kontrollera att uttagsanslutningen fortfarande är ordentligt åtdragen.

