



Propan

Sikkerhet og bruk



Propan er en brennbar, fargeløs og luktfri gass. Av sikkerhetsmessige årsaker er propan tilsatt et lukkestoff slik at man skal kunne oppdage lekkasjer. Gassen er ikke giftig, men ved store konsentrasjoner vil den fortrenge oksygenet i luften og det kan oppstå kvelningsfare. Sørg alltid for god utlufting ved bruk av propan.

Oppbevaring og transport av propanflasker

I bolighus over bakkenivå kan det oppbevares inntil 55 liter (22 kg) propangass, til koking, belysning o.l.

En propanflaske skal alltid transporteres og lagres stående.

Propanflasker skal ikke lagres på loft, under terrengnivå (kjeller) eller under dekk i båt, dette fordi gassen er tyngre enn luft. Det bør være tilstrekkelig ventilasjon der flasken oppbevares. Propanflasken bør ikke oppbevares i rom der det sover mennesker.

En flaske som ikke er i bruk, skal ha stengt ventil og være frakoblet.

Gassflasken må ikke brukes eller oppbevares under en varm gassgrill.

Les bruksanvisningen

Før installasjon og bruk av propanutstyr er det viktig å lese bruksanvisningen nøye. Ikke utfør reparasjoner selv ved feil på utstyr. La forhandler reparere evt. skader.

Bruk godkjente propanslanger disse bør byttes hvert 3. år

Vær på vakt mot gasslekkasjer.

Luft godt ut hvis gasslukst merkes. Finn eventuelle gasslekkasjer snarest mulig. Bruk såpevann og påfør på koblinger og slangeskjøter. Når gasstrykket settes på vil det bli såpebobler ved eventuelle lekkasjer.

Hold gassutstyr rent

Sørg for at alt gassutstyr, ventiler og brennere er rene.

Ved propanbrann

En propanbrann kan ikke slukkes med vann. Steng gassen først, bruk deretter et pulverbasert brannslukningsutstyr.