



Propan

Informasjonsbrosjyre



**NIPPON
GASES**
The Gas Professionals




Vi anbefaler
årlig kontroll
av propan-
utstyret.

Ingen flamme? sjekk følgende:

- er det gass igjen på flasken
- er stengningsventilen åpen
- er regulatoren festet riktig på flasken
- er brennerne dekket til
- hvordan er temperatur rundt flasken (lav temp. gir lavere trykk)

Råd og regler

- En propanflaske skal transporteres og lagres stående.
- En propanflaske som ikke er i bruk, skal ha stengt ventil og være frakoblet.
- En propanflaske skal ikke lagres på loft, under terrengnivå (kjeller) eller under dekk i båt.
- Vær på vakt mot gasslekkasjer.
Luft godt ut hvis gasslukt merkes. Finn eventuelle gasslekkasjer snarest mulig. Bruk såpevann og påfør på koblinger og slangeskjøter. Når gasstrykket settes på vil det bli såpebobler ved eventuelle lekkasjer.
- Bruk godkjente propanslanger disse bør byttes hvert 3. år .
Plastslanger er forbudt.
- Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes.
- Steng for gassen når apparatet ikke er i bruk.
- Steng gassen hvis det oppstår brann i nærheten, koble fra og bring flasken i sikkerhet.
- Hold apparat og flaske i god stand, la forhandler reparere skader.
- Bruk alltid regulator (påtrykksventil).
- Les bruksanvisning for montering før apparatet tas i bruk.



Montering av regulator



1 Sjekk at forseglingen er ubrutt



2 Fjern forseglingen, men ikke bruk kniv



3 Pass på at ventilen er stengt før festing



4 Fest regulatoren ved å løfte festeringen og plasser den over flaskeventilen



5 Press ned inntil du hører et svakt klikk



6 Før bruk må gassventilen åpnes, rød flamme opp

Når regulatoren er riktig montert tennes gassgrillen i henhold til produsentens bruksanvisning **Og husk:** - gassflasken skal ikke stå under grillen når grillen er i bruk. Dryppende fett fra grillen kan føre til at det tar fyr i regulatoren eller i slangen.

Bruksområder

Propan til grilling

Fordelene med å bruke propan til grilling er mange; grillen blir raskt varm og temperaturen reguleres enkelt og holdes stabil. Videre kommer smaken av råvarene til sin fulle rett.

Den lett håndterlige komposittflasken viser enkelt hvor mye gass som er igjen på flasken. Propan anskaffes enkelt hos en av våre mange forhandlere og er drøy i bruk sammenliknet med grillkull.

Propan til matlaging

Gasskomfyrer foretrekkes av mange profesjonelle kokker fordi de har rask oppvarming og nøyaktig regulering av temperaturen.

Til hyttebruk er den vanligste løsningen en koketopp/ varmer som drives med gass og som monteres på benken.

Propan i campingvogner og bobiler

Propan dekker mange behov i campingvogn/bil, i tillegg til oppvarming kan du få varmt vann, tilberede mat på gasskomfyr og holde matvarene ferske i det propandrevne kjøleskapet.

Propan til oppvarming

Det er mange fordeler med gassoppvarming, både innen- og utendørs. Med en gassdrevne terrassevarmer forlenger du sesongen og du kan grille og spise ute fra tidlig om våren til sent om høsten, kanskje til og med om vinteren.

Med en gassovn beregnet på innendørs bruk får du raskt varmet opp rommet til en behagelig temperatur. Ved forbrenning av propan frigjøres vanndamp, og dermed føles inneluften mer behagelig enn om du kun bruker strøm til oppvarming. Sørg for at sikringene er i orden og ha tilstrekkelig ventilasjon.

Propanflasker
skal **alltid**
transporteres
og lagres
stående.





Egenskaper og sikkerhet

Propan er en brennbar, fargeløs og luktfri gass. Av sikkerhetsmessige årsaker er propan tilsatt et lukkestoff slik at man skal kunne oppdage lekkasjer. Gassen er ikke giftig, men ved store konsentrasjoner vil den fortrenge oksygenet i lufta og det kan oppstå kvelningsfare. Sørg alltid for god utlufting ved bruk av propan.

Oppbevaring og transport av propanflasker

I bolighus over bakkenivå kan det oppbevares inntil 55 liter (22 kg) propangass, til koking, belysning o.l.

En propanflaske skal ikke lagres på loft, under terrengnivå (kjeller) eller under dekk i båt, dette fordi gassen er tyngre enn luft. Det bør være tilstrekkelig ventilasjon der flasken oppbevares. Propanflasken bør ikke oppbevares i rom der det sover mennesker.

En flaske som ikke er i bruk, skal ha stengt ventil og være frakoblet. **Gassflasken må ikke brukes eller oppbevares under en varm gassgrill.** Steng alltid flaskens gassventil når den ikke er i bruk.

Følg bruksanvisningen

Før installasjon og bruk av propanutstyr er det viktig å lese bruksanvisningen nøye. Ikke utfør reparasjoner selv ved feil på utstyr og ta kontakt med leverandør om du er usikker på noe.

Hold gassutstyr rent

Sørg for at alt gassutstyr, ventiler og brennere er rene.

Ved propanbrann

En propanbrann kan ikke slukkes med vann. Steng gassen først, bruk deretter et pulverbasert brannslukningsutstyr.

Forhandlere og propanautomater

Vi har et landsdekkende forhandlernetterk hvor du kan kjøpe Nippon Gases propan.

Du får også kjøpt propan hos en våre samarbeidspartnere Plantasjen, Felleskjøpet og Best Bensinstasjoner.

En av våre døgnåpne propanautomater er også et bra alternativ.

Din nærmeste propanforhandler eller propanautomat finner du på;
www.nippongases.no/forhandlere.



Flasketyper

Komposittflasken er den mest populære flasken blant våre privatkunder de leveres med 5 og 10 kg propan.

- De er gjennomsiktige slik at man kan se hvor mye propan som er igjen på flasken.
- Kragen sørger for lett håndtering av flasken samtidig som den beskytter regulatoren.

I tillegg kan man kjøpe stålflasker med påtrykksventil for privat bruk, disse leveres med 2,5 og 11 kg propan.

Våre flasker fylles på fyllestasjoner med omfattende sikkerhets- og kvalitets-systemer. Både flaske og ventil blir undersøkt ved fylling.

